

PROLITE® MORTIER-COLLE POUR LE CARRELAGE ET LA PIERRE

1. Nom du produit

ProLite® Mortier-Colle pour le Carrelage et la Pierre

2. Fabricant

Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3. Description du produit

ProLite, en formule légère, offre souplesse et résistance adhésive avec d'excellentes caractéristiques de maniabilité pour une variété d'applications au sol et murales. Il est excellent pour la pose de carreaux ou de pierres larges. ProLite ne coulera pas sur une application murale et ne s'affaissera pas sur une application au plancher. D'application diverses, il est utilisé comme mortier colle ou en lit de mortier moyen jusqu'à 19 mm (3/4") d'épaisseur pour des surfaces horizontales. Conçu avec la Technologie CustomLite, ProLite est 40 % plus léger que les mortiers traditionnels. Pour les applications intérieures et extérieures. Un sac de 13.6 kg (30 lb) couvre la même superficie qu'un sac de 22.68 kg (50 lb) de mortier traditionnel.

Conçu de matériaux recyclés, ProLite contribue à la certification LEED®. Il dépasse ANSI A118.4 et A118.11 sans ajout d'additifs.

ProLite peut être utilisé avec ces types de carreaux :

- Carreaux vitreux, semi-vitreux ou non. Carreaux de céramique, mosaïque, pierre de carrière ou de ciment.
- Porcelaine imperméable et carreaux vitreux
- Brique et brique mince
- Terrazzo pré-moulé à base de ciment.
- Pierres naturelles

ProLite peut être utilisé sur ces supports :

- Béton, lits de mortier, maçonnerie, plâtre de ciment Portland.
- Panneaux d'appui de ciment WonderBoard®
- Contreplaqué de grade extérieur (applications résidentielles et commerciales légères intérieures)
- Panneaux de gypse (zones sèches intérieures)
- Membrane liquide d'imperméabilité telle que RedGard® et Custom 9240®
- Membrane de prévention des fissures en feuilles tel que Crack Buster Pro®



- Carreaux de céramique déjà en place
- Revêtement de vinyle bien fixé
- Stratifiés de plastique
- Anciens adhésifs

COMPOSITION ET MATÉRIAUX

ProLite est un mélange sec à base de ciment Portland, de copolymères vinyliques, d'agrégats inorganiques et de produits chimiques

AVANTAGES

- Flexibilité et puissance d'adhésion maximum
- Pour les applications de mortier-colle et lit de mortier moyen
- Formule sans glissement et sans affaissement pour la pose murale de carreaux et de pierres jusqu'à 19 mm (3/4").
- Dépasse les normes A118.4 et A118.11 sans ajout d'additifs.
- Un sac de 13.6 kg (30 lb) couvre la même superficie qu'un sac de 22.68 kg (50 lb) de mortier traditionnel.

RESTRICTIONS

- Ne pas coller directement sur un plancher de bois franc, de contreplaqué Lauan, de panneaux de particules, de parquet, de revêtement de sol de vinyle coussiné ou spongieux, de métal, de fibre de verre, de plastique ou de panneaux d'OSB.
- Lors de la pose de carreaux de ciment, d'aggloméré ou de pierres naturelles sensible à l'humidité; vérifier avec Custom Building Products; utiliser le mortier 100% époxy solide EBM-Lite™ ou le coulis commercial 100% époxy solide CEG-Lite™.
- Lors de la pose de marbre à endos de résine; vérifier avec Custom Building Products; utiliser le mortier 100% époxy solide EBM-Lite™ ou le coulis commercial 100% époxy solide CEG-Lite™



- Lors de la pose de carreaux plus large que 15 x 15 cm (6" x 6"), contacter Custom Building Products pour les recommandations d'usage.
- Lors de la pose de carreaux plus larges que 30 x 30 cm (12" x 12"), contacter Custom Building Products pour les recommandations d'usage sur les spécifications de fléchissement.

EMBALLAGE

- Sac de 13.6 kg (30 lb)
- Blanc ou gris

4. Fiche technique

NORMES APPLICABLES

Institut des Normes Nationales Américaines (ANSI) — ANSI A108.5, A118.4, A118.11 des Normes Nationales Américaines pour l'installation de carreaux de céramique.

ASTM Internationale (ASTM)

- ASTM C109 Méthode d'essai Normalisée pour la force compressive du Mortier de Ciment Hydraulique sur un échantillon de 50 mm (2 pouces)
- ASTM C627 Méthode d'essai normalisé pour l'évaluation des Systèmes d'installation de carreaux de céramique. Plancher de type Robinson.

Institut des Revêtements de Planchers de matières Élastiques (RFCI) Normes pour l'enlèvement des revêtements de planchers élastiques.

Conseil Nord-Américain de pose de carrelage (TCNA) — Livret TCNA pour l'installation de carreaux de céramique TCNA Méthode EJ171

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résultats basés sur les spécifications d'essai ANSI

Propriété	Résultats
Vie en pot	4 heures
Temps d'ouverture	55 – 60 minutes
Temps d'ajustement	40+ minutes
Résistance au cisaillement (28 jours)	
Carreau non-émaillé	42.2 kg/cm ² (600 psi)
Carreau de porcelaine	31.6 kg/cm ² (450 psi)
Carreau de pierre de carrière sur contreplaqué	17.6 kg/cm ² (250 psi)

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Custom Building Products est éco-responsable dans la confection de ses produits et dans ses pratiques d'usinage.

L'utilisation de ProLife peut contribuer à la certification LEED®.

5. Installation

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation générale de la surface :

Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de produits de prise, de produits scellant, d'adhésifs, et tout autre contaminant qui empêcherait une bonne adhésion. Les surfaces peintes ou brillantes doivent être sablées, décapées, et nettoyées de toute cire, saleté ou autre contaminant. La température de la surface et des matériaux devrait se situer entre 10° – 38° C (50° – 100° F) pour au moins 72 heures.

Surfaces de béton :

Le béton ou le plâtre doivent être complètement secs et doivent être perméables à l'eau. Tester en aspergeant de l'eau ici et là sur différentes zones du support. Si l'eau pénètre, l'adhésion sera bonne. Si l'eau perle sur la surface, c'est qu'il y subsiste des contaminants et qu'il pourrait y avoir une perte de résistance adhésive. Les contaminants devraient être enlevés mécaniquement avant l'installation. Le béton ne doit pas être contaminé par les efflorescences et ne doit pas être sujet à la pression hydrostatique. Les dalles de béton doivent avoir un fini brossé ou balayé pour obtenir une adhésion efficace. Les dalles de béton à surface douce doivent être abrasées pour obtenir une adhésion efficace.

Sous-couches à base de gypse ou de béton léger :

Les sous-couches de gypse ou de béton légers doivent être traitées avec la Membrane d'étanchéité et de prévention de fissures RedGuard® et doivent obtenir un minimum de force compressive de 13.8 mpa (2000 psi) au moment de la prise. La sous-couche doit être suffisamment sèche et doit convenir aux recommandations du fabricant pour une couverture permanente perméable et sans humidité. Les surfaces à carreler doivent être solides et la déflexion ne doit pas excéder les normes courantes ANSI.

Toutes les sous-couches de bétons légers et à base de gypse qui seront traitées au RedGuard doivent être apprêtés avec une couche de scellant ou apprêt de RedGuard consistant de 1 part de RedGuard diluée dans 4 parts d'eau propre et fraîche. Mélanger dans un seau propre à faible vitesse pour obtenir une consistance lisse et sans grumeaux. L'apprêt peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou vaporisé pour obtenir une couche uniforme. Appliquer l'apprêt au rythme de 7.5 M²/L (300 ft²/gal) Le temps de séchage dépend des conditions du chantier, mais est normalement moins que 1 heure. Les surfaces extrêmement poreuses peuvent requérir 2 couches.

La membrane RedGuard peut maintenant être appliquée sur une surface à base de gypse ou un béton léger. Se référer à la fiche technique du produit ou aux instructions sur l'emballage pour les instructions d'application.

Les joints d'expansion doivent être installés conformément aux codes de construction locaux et conformément aux normes ANSI/TCNA. Se référer au livret TCNA EJ171.



Supports de contreplaqué :

La surface de contreplaqué, incluant celle sous les planchers de matière élastique, doit être solide et conforme aux normes ANSI A108.01 partie 3.4. Voir TCNA F150. Pour toute question concernant l'installation convenable du sous-plancher, contactez Custom Building Products.

Panneaux D'appui WonderBoard :

Les panneaux d'appui WonderBoard peuvent être installés, à la place d'une autre couche de contreplaqué, comme autre possibilité, sur du contreplaqué déjà existant. Se référer au TCNA F144.

Carreaux de Céramique existants, planchers de matériaux résistants ou de stratifié de plastique :

Les planchers de matière élastique ou stratifiés de plastique doivent être collés solidement, elles doivent être propres et exempts de tous contaminants. Abraser la surface en sablant ou en scarifiant. Rincer et laisser sécher. Ne pas sabler un plancher contenant de l'Amiante. Pour les planchers de céramique existants bien collés, abraser mécaniquement avec une pierre au carborundum. Rincer et laisser sécher. Lors du sablage, il est recommandé de porter un respirateur homologué.

Réduction d'adhésif sur le béton :

Les couches d'adhésif doivent être enlevées car elles réduisent la résistance adhésive du mortier aux surfaces de ciment. Être extrêmement prudent; les adhésifs peuvent contenir des fibres d'amiante. Ne pas sabler les résidus d'adhésif car les poussières peuvent être nocives. Ne jamais utiliser de détachant ou de solvant qui amolliraient l'adhésif et lui permettrait de pénétrer dans le béton. Les résidus d'adhésif doivent être humidifiés et enlevés en grattant, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un film transparent sur la surface. Faire un test d'adhésif sur une petite surface avant de débiter l'application pour en vérifier les résultats. Pour de plus amples informations, se référer au pamphlet du RFCI, « Pratiques de Travail Recommandées pour l'enlèvement des couvre sols de plastique ».

Joints d'expansion :

Les joints d'expansion et les joints froids ne devraient jamais être remplis avec des matériaux de prise comme l'explique ANSI A108.01. Ils doivent être insérés dans le carrelage et remplis avec un scellant élastomère recommandé. Contactez Custom Building Products pour le traitement ou le contrôle recommandé des joints. Se référer à TCNA EJ171, F125 et F125A.

MÉTHODES

Mélange

Mélanger environ 5.21 L (5.5 pintes) d'eau propre à un sac de 13.6 kg (30 lb) de ProLite.

Mélanger à la main ou utiliser une perceuse de 13 mm (1/2") à basse vitesse (150 - 200 tour/minute) jusqu'à obtenir une consistance pâteuse lisse. Laisser reposer 5 à 10 minutes. Mélanger de nouveau et appliquer. Mélanger occasionnellement pendant l'application mais ne pas ajouter d'eau. Lorsque mélangé convenablement les crêtes laissées par la truelle resteront droites sans s'affaisser.

Application

L'installation doit être conforme aux normes ANSI A108.5. Utiliser une truelle de format approprié pour s'assurer d'une couverture convenable sous les carreaux. Utiliser le côté plat d'une truelle et appliquer une mince couche de mortier. Appliquer immédiatement une couche supplémentaire de mortier avec le côté dentelé de la truelle tenue à un angle de 45° en lissant toujours dans la même direction. Presser les carreaux fermement perpendiculairement aux crêtes laissées par la truelle, dans un mouvement de va-et-vient. La pression perpendiculaire aplatit les crêtes et adoucit les vallées en assurant une couverture maximale des carreaux. Il est conseillé d'encoller aussi le dos de certain type de carreau. Ajuster les carreaux rapidement et les enfoncer solidement en place à l'aide d'un bloc de bois déposé sur le carreau et d'un maillet de caoutchouc. Soulever occasionnellement un carreau pour vérifier l'endos et s'assurer du plein contact avec le mortier. Si le mortier commence à former une peau, s'il cesse d'être collant, repasser la truelle dentelée avant d'appliquer les carreaux. Si le mortier est trop sec, l'enlever et le remplacer par du mortier frais.

Rendement

RENDEMENT EN MÈTRES CARRÉS PAR 13.6 KG SAC (PIEDS CARRÉS PAR 30 LB)	
FORMAT DE LA TRUELLE	RENDEMENT
Truelle à encoches carrées 6 x 6 x 6 mm (1/4" x 1/4" x 1/4")	8.4- 9.3 m ² (90 - 100 p ²)
Truelle à encoches carrées 6 x 9.5 x 6 mm (1/4" x 3/8" x 1/4")	5.2- 6.5 m ² (63 - 70 p ²)
Truelle à encoches carrées 13 x 13 x 13 mm (1/2" x 1/2" x 1/2")	4.2- 4.6 m ² (45 - 50 p ²)
Truelle à encoches en U 19 x 14 x 9.5 mm (3/4" x 9/16" x 3/8")	3.3- 3.7 m ² (36 - 46 p ²)

Temps de prise

La prise du produit est affectée par la température de la surface et l'humidité ambiante. Utiliser les instructions ci-dessous comme guide.

Laisser reposer pendant 24 heures avant d'appliquer les coulis ou de circuler légèrement sur la surface.

Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau avant que les matériaux ne sèchent.



PRÉCAUTIONS

Ce produit contient du ciment Portland et de la silice libre. Éviter tout contact avec les yeux ou un contact prolongé avec la peau. Se laver soigneusement après chaque utilisation. S'il y a contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas respirer les poussières; porter un respirateur conforme NIOSH.

CODES DE CONSTRUCTION

Les installations doivent être conformes à toutes les spécifications des codes de juridictions locales, provinciales et fédérales.

6. Disponibilité et prix

Contactez le fabricant ou visitez le site custombuildingproducts.com pour les informations concernant le prix et la disponibilité du produit.

	CODE DE L'ARTICLE	FORMAT	COULEUR	EMBALLAGE
États-Unis	PLMG30	13,6 kg (30 lb)	Gris	Sac
États-Unis	PLMW30	13,6 kg (30 lb)	Blanc	Sac
Canada	CPLMG30	30 lb (13,6 kg)	Gray	Bag

7. Garantie limitée

Ce produit peut être éligible à la garantie de 10 ans sur les installations de Custom Building Products. Custom Building Products («Custom») garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. Custom sera uniquement tenu responsable au titre de cette garantie du remplacement de ce produit. Certains états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire. En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Pour tous les détails et l'information complète sur la garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.

8. Entretien

Les produits installés selon les instructions du fabricant ne requièrent aucun entretien spécial.

9. Services techniques

Pour de l'assistance technique, contactez Custom Building Products ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10. Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant, sur demande.

Produits reliés

Polyblend® Coulis

LEED est une marque déposée d'U.S.G.B.C.

